

« هشدارهای ایمنی کار با سیستمهای تنفسی ازآبه ای سری RC »

- ۱- آموزش استفاده از این سیستم برای اپراتورها الزامی است.
 - ۲- سیلندرهاى سیستم بایستی فقط توسط هوای پالایش شده تنفسی که شامل حدود ۲۰ درصد اکسیژن است شارژ شوند.
 - ۳- به هیچ وجه سیلندرها را با اکسیژن خالص و یا هوای با درصد اکسیژن بیشتر از ۲۰ درصد شارژ ننمائید.
 - ۴- هوای تنفسی داخل سیلندرها فقط توسط کمپرسورهای تنفسی که دارای استاندارد بین المللی می باشند شارژ شود.
 - ۵- شارژ سیلندرها را توسط مؤسسات معتبر و افراد ذیصلاح انجام دهید.
 - ۶- سلامت سیلندرها را طبق دستورالعمل راهنمای همراه سیستم بطور دوره ای توسط مراجع ذیصلاح آزمایش نمائید.
 - ۷- از ضربه به قطعات حساس نظیر شیر ایمنی و فشارسنج ها اجتناب و از روغنی شدن شیلنگ های رابطه، اتصالات، شیر سیلندرها و قطعات وابسته پرهیز شود.
 - ۸- در صورت تخییر غیرعادی و ناگهانی در عملکرد قطعات بویژه علامت سوت ممتد شیر اطمینان، به فوریت شیر روی سیلندرها را بسته و شیرهای کوچک روی شیلنگ های رابط سیلندرها (تکمه های کوچک سیاه رنگ) را باز نمائید تا فشار درون شیلنگ ها تخلیه گردد و بلافاصله دستگاه را جهت بازرسی در اختیار واحد بازرسی فنی ذیصلاح قرار دهید و تا کسب اطمینان از صحت کامل سیستم از استفاده آن اجتناب نمائید.
 - ۹- از دستکاری قطعات و لوازم دستگاه بویژه اجزایی که تحت فشار شدید می باشند توسط افراد غیر مسئول خودداری شود.
 - ۱۰- کلیه اجزاء دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای همراه بطور دوره ای توسط واحد بازرسی فنی ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرند.
- عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تعهد ضمانت فنی و مسئولیتهای بعدی فروشنده را در قبال این دستگاه لغو می نماید.**

شرکت ایمن تهران

نماینده انحصاری توزیع محصولات SPASCIANI در ایران